

# Mantenimiento

Lea atentamente “Importancia del mantenimiento” y “Fundamentos del mantenimiento” antes de llevar a cabo cualquier tarea de mantenimiento. Consulte “Especificaciones” para conocer los datos de servicio.

<b>Importancia del mantenimiento</b> .....	P. 47
<b>Programa de mantenimiento</b> .....	P. 48
<b>Fundamentos del mantenimiento</b> .....	P. 51
<b>Juego de herramientas</b> .....	P. 61
<b>Desmontaje e instalación de los componentes del carenado</b> .....	P. 62
Cubierta central delantera .....	P. 62
Cubierta del depósito de combustible .....	P. 63
Cubierta central trasera .....	P. 63
Clip .....	P. 64
Batería.....	P. 65
<b>Respiradero del cárter motor</b> .....	P. 66

<b>Bujía</b> .....	P. 67
<b>Aceite del motor</b> .....	P. 70
<b>Refrigerante</b> .....	P. 74
<b>Frenos</b> .....	P. 76
<b>Caballete lateral</b> .....	P. 82
<b>Acelerador</b> .....	P. 83
<b>Otros ajustes</b> .....	P. 84
Suspensión trasera .....	P. 84
Reglaje del faro .....	P. 84