

11. Instale una arandela de estanqueidad nueva en el perno de drenaje. Apriete el perno de drenaje.

Par de apriete: 24 N·m (2,4 kgf·m)

12. Llene el cárter motor con el aceite recomendado (► P. 55) y coloque el tapón de llenado/varilla de comprobación del nivel de aceite.

Aceite necesario

**Al cambiar el aceite y
limpiar el filtro tamiz:**

0,9 litros

Al cambiar solo el aceite:

0,8 litros

13. Compruebe el nivel de aceite. ► P. 70
14. Compruebe que no haya fugas de aceite.