

PNEUS

Une pression correcte procure une stabilité maximale, assure le meilleur confort de pilotage et prolonge la durée de service des pneus.

Vérifier fréquemment la pression des pneus et, si nécessaire, la régler.

NOTE:

- * La pression des pneus doit être contrôlée lorsque les pneus sont froids, avant de piloter.

Les pneus de route sont standards sur ce modèle. Sélectionner les pneus de remplacement corrects en accord avec les spécifications suivantes.

Rechercher la présence éventuelle de coupures, de clous ou autres objets perforants. Pour le remplacement des pneus endommagés et des chambres à air perforées, s'adresser à un concessionnaire Honda.

		Avant	Arrière
Dimensions de pneu		3,00 – 18 47P	130/90 – 15 M/C 66P
Pressions des pneus à froid kPa (kg/cm ²)	En solo	200 (2,00)	200 (2,00)
	En duo	200 (2,00)	200 (2,00)
Marque de pneu DUNLOP YOKOHAMA		F11 Y-992	K627 Y-993