

(N.º ref.) Descripción	Función
(12) Indicación cuentakilómetros/ cuentakilómetros parciales	La indicación incluye las siguientes funciones; Esta pantalla visualiza el mensaje inicial (pág.19).
- Cuentakilómetros	Indica la distancia total recorrida (pág. 26).
- Cuentakilómetros parcial	Indica la distancia parcial recorrida (pág. 27).
- Cuenta atrás de la distancia del recorrido	Muestra el recorrido que debe restarse (pág. 28).
- Luz indicadora de la presión de aceite/ Luz indicadora de la temperatura del líquido refrigerante	Enciende la luz indicadora de la presión de aceite y/o la de la temperatura del líquido refrigerante para señalar anomalías en la presión de aceite del motor y/o en la temperatura del líquido refrigerante cuando la luz indicadora de avería MIL se enciende (pág. 21-22).