

Seat

To remove the seat, insert the ignition key (1) into the lock (2) and turn it counterclockwise.

Remove the seat by pulling up and rearward.



Selle

Pour déposer la selle, insérer la clé de contact (1) dans le verrou (2) et la tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Déposer la selle en tirant vers le haut et vers l'arrière.