

PNEUS

A pressão de ar correta dos pneus proporciona uma estabilidade melhor, conforto e segurança ao conduzir a motocicleta e maior durabilidade dos pneus. Verifique a pressão dos pneus frequentemente e ajuste-a, se necessário.

NOTA

* A cada 1000 Km ou semanalmente verifique a pressão dos pneus. Esta verificação deve ser feita com os pneus frios, antes da condução da motocicleta.

Verifique se há cortes, pregos ou outros objetos encravados na banda de rodagem. Dirija-se a uma concessionária HONDA para reparar ou trocar pneus e câmaras de ar e para balancear as rodas.

Os pneus para uso misto (asfalto/terra) são equipamentos de série nesta motocicleta. Use os pneus do mesmo tipo quando trocá-los. O uso de outros tipos de pneus pode afetar a dirigibilidade e comprometer a segurança da motocicleta.

PRESSÃO DOS PNEUS (FRIOS)	
1 ou 2 pessoas	Dianteiro e traseiro 150 KPa (1,50 kg/cm ² , 21 psi)
Medida dos pneus	Dianteiro: 3.00 - 21-51 R Traseiro 4.60 - 17 - 62R