

3. Ajustes maiores são obtidos por meio do ajustador situado na extremidade inferior do cabo da embreagem.  
Solte a contraporca (5) e gire o ajustador (6) até obter a folga correta. Aperte em seguida e contraporca e verifique o ajuste.
4. Ligue o motor, acione a alavanca da embreagem e engate a 1ª marcha. Certifique-se de que o motor não apresenta queda de rendimento e que a embreagem não patina. Solte a alavanca da embreagem e acelere gradativamente.  
A motocicleta deve sair com suavidade e aceleração progressiva.

### NOTA

\* Se não for possível obter o ajuste da embreagem pelos procedimentos descritos, procure uma concessionária HONDA para que seja feita uma inspeção no sistema da embreagem.

## Outras Verificações

Verifique se há dobras ou marcas de desgaste no cabo da embreagem que possam causar travamento ou dificultar o acionamento da embreagem. Lubrifique o cabo com óleo de boa qualidade para impedir o desgaste e a corrosão prematura.



(5) Contraporca

(6) Ajustador

(A) Diminui a folga

(B) Aumenta a folga