

Notas sobre la instalación:

- Para instalar la rueda trasera, siga a la inversa el procedimiento de desmontaje.
- Apriete la tuerca del eje al par de torsión especificado.

Par de torsión de la tuerca del eje:

93 N·m (9,5 kgf·m)

- Ajuste la cadena de transmisión (página 78).
- Una vez instalada la rueda, aplique varias veces los frenos y compruebe si la rueda gira libremente. Vuelva a comprobar las ruedas si el freno arrastra o si las ruedas no giran libremente.

▲ ADVERTENCIA

- * Si no utilizó una llave dinamométrica para realizar la instalación, póngase en contacto con su concesionario Honda autorizado tan pronto como sea posible para verificar si el montaje es apropiado. Un montaje inapropiado puede causar la pérdida de la capacidad de frenaje.

88

Notas sobre la instalación:

- Para instalar la rueda trasera, siga a la inversa el procedimiento de desmontaje.
- Apriete la tuerca del eje al par de torsión especificado.

Par de torsión de la tuerca del eje:

93 N·m (9,5 kgf·m)

- Ajuste la cadena de transmisión (página 78).
- Una vez instalada la rueda, aplique varias veces los frenos y compruebe si la rueda gira libremente. Vuelva a comprobar las ruedas si el freno arrastra o si las ruedas no giran libremente.

▲ ADVERTENCIA

- * Si no utilizó una llave dinamométrica para realizar la instalación, póngase en contacto con su concesionario Honda autorizado tan pronto como sea posible para verificar si el montaje es apropiado. Un montaje inapropiado puede causar la pérdida de la capacidad de frenaje.

88