

《冷却水の補給》

補給はリザーバタンクのキヤップから行い、通常はラジエーターキヤップを外さないでください。

⓪ アドバイス

- 指定以外のラジエーター液や不適当な水を使うとさびなどの原因となります。

⚠ 警告

エンジンが熱いときにラジエーターキヤップを外すと、冷却水が噴き出し、重いヤケドを負います。

ラジエーターキヤップを外す前には、必ずエンジン、ラジエーターが冷えていることを確認してください。