

エンジンが始動しないとき

始動しないまたは動かなくなったりしたときは、次の点を調べてください。

- エンジンのかけかたは取扱説明書通りですか。
 - 燃料タンクにガソリンはありますか。
 - PGM-FI警告灯は点灯していませんか。
- 点灯している場合は、ただちにHonda販売店にご相談ください。

これらに該当しない場合は、次のことを行ってください。

1. エンジンストップスイッチが“O”(RUN)になっていることを確認します。
2. メインスイッチを“ON”にします。
3. チェンジをニュートラルにします。
(ニュートラル表示灯で確認してください。)
4. チョークノブを完全に戻します。
5. スロットルグリップを全開にし、スタータスイッチを5秒間押します。
6. 次に83ページまたは84ページの始動手順に従ってエンジンをかけてください。

7. エンジンがかかり、エンジン回転が安定しない場合には、スロットルグリップを少し開けてください。

8. エンジンがかからないときは10秒間まっただから、1～6までの手順を繰り返してください。

以上の手順を行ってもエンジンがかからない場合には、お近くのHonda販売店にご相談ください。

故障の修理

- お近くのHonda販売店にお申しつけください。
- むやみに修理しないで、早くHonda販売店で点検整備を受けることが、お車を長持ちさせる秘けつです。