


イモビライザーシステム(HISS)表示灯
エンジンストップスイッチが“○” (RUN) の状態で
メインスイッチを“ON”にすると、イモビライザ
ーシステム (HISS) の作動により表示灯が点灯し、
数秒後に消灯することで、エンジンの始動が可能
であることを示します。

消灯しない場合、エンジンの始動はできません。

知識

- エンジンストップスイッチが“” (OFF) の位置ではメインスイッチを“ON”にしても、イモビライザーシステム (HISS) 表示灯は点灯しません。エンジンストップスイッチを“○” (RUN) にしてください。

イモビライザーシステム(HISS)表示灯

