

## ヒューズボックス内のヒューズ

1. 左フロントカウルからクリップを取外し、スクリュを緩めます。
2. フロントカウルを軽く手前に引きながら、ラバーカバー、ヒューズボックスカバーを開けます。
3. 故障状況から、交換すべきヒューズをヒューズボックスの表示に従い確認します。
4. ヒューズは、ヒューズボックス内にあります。
4. カバーを閉め、スクリュ、クリップを取付けます。

