

## ●ヒューズの交換

メインスイッチを切り、ヒューズが切れていなければ点検します。

・ヒューズが切れている場合は、指定されている容量のヒューズと交換します。

### 《メインヒューズ》

- ・サイドカバーを外すと、バッテリ付近のホルダにセットされています。
- ・ヒューズの取外しは、締付けネジをゆるめて行ってください。

### 《ヒューズボックスタ内ヒューズ》

・ヒューズボックスタはハンドル中央に取付けられています。

- ・故障状況から、交換すべきヒューズをヒューズボックスタの表示に従い確認します。
- ・ヒューズの取外しは、ビスを外して、カバーを取外してから、ヒューズをスライドさせて行ってください。

- ・交換してもすぐにヒューズが切れると場合があります。

