

## ■ エンジンが始動しないとき

始動しないときは、次の点を調べてください。

- ・ ガソリンタンクにガソリンはありますか？
- ・ エンジンのかけかたは取扱説明書通りですか？
- ・ エンジンキルスイッチは**RUN**になっていますか？**OFF**の状態になっていたときは次のことを行ってください。

1. エンジンキルスイッチを**OFF**のままにします。
2. チョークレバーを完全に戻します。
3. スロットルを全開にします。
4. メインスイッチを**ON**にします。
5. スタータボタンを押して5～10秒エンジンを回します。
6. キルスイッチを**RUN**にし24ページの始動要領でエンジンをかけてください。

## 故障の修理

- ・ 販売店またはお近くのホンダサービスの各地区センターにお申しつけください。
- ・ むやみに修理しないで、早く販売店で点検整備をしてもらうことが、お車を長持ちさせる秘けつです。