

ดัชนีอะไรนะ!

รายละเอียด	หมวดผลิตภัณฑ์	รายละเอียด	หมวดผลิตภัณฑ์	รายละเอียด	หมวดผลิตภัณฑ์
แกนโซลิดหน้า	ก	F-11	E-8	เริ่มชุดรีดสาย, 118 มม.	F-31-6
แกนกระเดื่องวาล์วโอเสีย		E-3	F-26	เริ่มชุดรีดสายไฟ, 118 มม.	F-31
แกนกระเดื่องวาล์วไอดี		E-3	E-19	เริ่มลูกกลย	F-31-1
แกนชุดตั้งกลาง		F-20	F-8	ขอเกี่ยวแอกประสงคั้	F-31-2
แกนปั๊มน้ำมันเครื่อง		E-11	E-7	ข้อต่อท่อน้ำ 3 ทาง	F-31-3
แกนพักท้ายหลังด้านขวา		F-19	E-8	ข้อต่อท่อน้ำ B	F-31-4
แกนพักท้ายหลังด้านซ้าย		F-19	F-16	ข้อต่อท่อน้ำมันเชื้อเพลิง	F-31-5
แกนสตาร์ท		E-14	F-1	หัวหลอดไฟหน้า	F-31-6
แกนหัวลิ้นผสมของพุลเลย์ขับ		E-14	F-12-1	ขาเบรคหน้า	F-31
กระเดื่องวาล์วโอเสีย		E-3	F-14	ขาเบรคหลัง	F-31-1
กระเดื่องวาล์วไอดี		E-3	F-14-1		F-31-2
กระบอกมองหลังด้านขวา		F-3	F-20	ขาค้างกล้ง	F-31-3
		F-3	F-20	ขาค้างข้าง	F-31-4
		F-3-1	E-19	ขายึด	F-31-5
กระบอกมองหลังด้านซ้าย		F-3-2	E-2	ขายึดเพลาลูกเบี้ยว	E-13
		F-3	F-25	ขายึดแบตเตอรี่	F-4
		F-3-1	F-1	ขายึดไฟหน้าด้านขวา	F-4-1
		F-3-2	F-1	ขายึดไฟหน้าด้านซ้าย	F-4
กล่อง ซี.ดี.ไอ.		F-26	F-27	ขายึดฝาครอบ	F-4-1
กล่องเก็บของบนฝาประสงคั้		F-15	F-19	ขายึดพับเก้าอี้หลังด้านขวา	F-1
กล่องใส่แบตเตอรี่		F-25	F-19	ขายึดพับเก้าอี้หลังด้านซ้าย	F-3
ก้านวัดระดับน้ำมันเครื่อง		E-9	F-15	ขายัดสายที่ล้อคเบาะ	F-3-1
กุญแจล็อกเบาะ		F-15			F-3-2
					E-8
	ขี			โครงตัวถัง	E-7
ไขควงเฉกา		F-29	F-27	ครอบรางลูกปืนคอตัวบน	F-17-1
ไขควงเฉกาและแมน		F-29	F-6	ครอบรางลูกปืนคอตัวล่าง	F-28
ชุดลดสเตรเตอร์		E-10	F-31-4	เครื่องหมาย FORWARD ด้านขวา	F-17
เข็มวัดอัตราทดอากาศ		F-17	F-31-4	เครื่องหมาย FORWARD ด้านซ้าย	F-16
เข็มวัดอัตรา		F-19	F-12-1	เครื่องหมายระดับการสึกหรองผ้าเบรค	F-17-1
เข็มวัดอัตรา (34)		F-19	F-31-1	เครื่องหมายติผ้าครอบด้านล่าง	E-19
เข็มวัดอัตรา (D12)		F-17	F-31-2	เครื่องหมายปีกนก	F-16
เข็มวัดอัตรา (D19)		F-17-1	F-2	เครื่องหมายปีน	E-13
เข็มวัดอัตราน้ำ, 21 มม.		E-7	F-31	เครื่องหมายยอนต้า (110 มม.)	F-16
เข็มวัดอัตราระบายเรือนชุดเพื่อย้าย		E-16	F-31-1		F-17
เข็มวัดอัตราสาย		F-2	F-31-2		E-16