

ดัชนีชื่ออะไหล่

| รายละเอียด           | หมวดผลิตภัณฑ์ | รายละเอียด                       | หมวดผลิตภัณฑ์ | รายละเอียด                                 | หมวดผลิตภัณฑ์ |
|----------------------|---------------|----------------------------------|---------------|--------------------------------------------|---------------|
| ใบลิ้นหน้าแปลน, 6x16 | E-17          | บังโคลนหน้า                      | F-7           | ปลอกกรองในผู้ขู่ใช้คัพหลัง                 | F-21          |
| ใบลิ้นหน้าแปลน, 6x18 | F-18          | บังโคลนหลัง                      | F-22          | ปลอกกรองขาแตร                              | F-26          |
| ใบลิ้นหน้าแปลน, 6x20 | E-8           | เบาะนั่งทั้งชุด                  | F-15          | ปลอกกรองข้างล้อหน้า                        | F-13          |
|                      | F-17-1        | ผู้ขู่                           | E-9           |                                            | F-13-1        |
|                      | E-8           | ผู้ขู่, 8x12x6                   | E-12          |                                            | F-13-2        |
| ใบลิ้นหน้าแปลน, 6x22 | F-26          |                                  | E-17          | ปลอกกรองซี่ล                               | E-15          |
|                      | E-4           | ผู้ขู่แบบสตาร์ท                  | E-14          | ปลอกกรองยึดแฮนด์ A                         | F-5           |
|                      | F-4           | ผู้ขู่ติดตั้งกลาง                | E-17          | ปลอกกรองยึดแฮนด์ B                         | F-5           |
| ใบลิ้นหน้าแปลน, 6x25 | F-4-1         | ผู้ขู่ยางนุ่มสลักติดกับเบรค      | F-12          | ปลอกกรองสปริง                              | E-15          |
|                      | E-6           | ผู้ขู่ยางนุ่มยืดเรือนเครื่องยนต์ | E-17          | ปลอกกาลัว                                  | E-2           |
|                      | E-7           | ผู้ขู่ยางนุ่มยืดตัวหลัง          | E-17          | ปลอกสลัก, 8x10                             | E-6           |
|                      | E-8           | ผู้ขู่ยึดเครื่องยนต์             | E-9           | ปลอกสลัก, 8x12                             | E-8           |
|                      | F-17          | ผู้ขู่ใช้คัพหลัง                 | F-21          |                                            | E-11          |
| ใบลิ้นหน้าแปลน, 6x28 | F-12-1        |                                  |               |                                            | E-13          |
| ใบลิ้นหน้าแปลน, 6x30 | E-8           | ป                                |               |                                            | E-16          |
| ใบลิ้นหน้าแปลน, 6x32 | E-16          | แปรงถ่าน                         | E-12          | ปลอกสลักพิเศษ, 6.3x10x12                   | E-9           |
|                      | E-2           | ประแจถอดหัวเทียน                 | F-29          | ปลอกสลักพิเศษ, 8x14                        | E-2           |
|                      | F-14          | ปลอกแกนใช้คัพหน้าด้านขวา         | F-11          |                                            | E-5           |
|                      | F-14-1        | ปลอกแกนใช้คัพหน้าด้านซ้าย        | F-11          | ปลั๊กหัวเทียน                              | F-26          |
| ใบลิ้นหน้าแปลน, 6x35 | E-6           | ปลอกแฮนด์ด้านซ้าย                | F-3           | ปะเก็น                                     | E-2           |
|                      | E-8           |                                  | F-3-1         | ปะเก็นเรือนชุดเฟืองท้าย                    | E-16          |
|                      | E-12          |                                  | F-3-2         | ปะเก็นเสื้อสูบ                             | E-5           |
|                      | E-13          | ปลอกคันเร่ง                      | F-3           | ปะเก็นชุดลูกกลอยวาล์วระดับน้ำมันเชื้อเพลิง | F-16          |
| ใบลิ้นหน้าแปลน, 6x40 | E-16          |                                  | F-3-1         | ปะเก็นฐานชุดชุดลดสเตรเตอร์                 | E-8           |
| ใบลิ้นหน้าแปลน, 6x55 | E-8           |                                  | F-3-2         | ปะเก็นตัวปรับตั้งความตึง                   | E-4           |
|                      | E-9           | ปลอกตัวน้ำ                       | E-9           | ปะเก็นท่อจ่ายอากาศระบบ PAIR                | F-17-1        |
|                      | E-9           | ปลอกกรอง                         | E-2           | ปะเก็นปากท่อไอเสีย                         | F-18          |
|                      | E-9           |                                  | E-16          | ปะเก็นฝาครอบเครื่องด้านซ้าย                | E-13          |
| ใบลิ้นหน้าแปลน, 6x85 | E-13          |                                  | F-17          | ปะเก็นฝาครอบเรือน้ำมัน                     | E-8           |
| ใบลิ้นหน้าแปลน, 8x12 | E-17          | ปลอกกรองเพลาล้อหน้า              | F-13          | ปะเก็นฝาครอบฝาสูบ                          | E-1           |
|                      | F-27          |                                  | F-13-1        | ปะเก็นฝาปิดถังน้ำมันเชื้อเพลิง             | F-16          |
| ใบลิ้นหน้าแปลน, 8x16 | F-16          | ปลอกกรองเฟืองวัดความเร็ว         | F-13-2        | ปะเก็นฝาสูบ                                | E-2           |
| ใบลิ้นหน้าแปลน, 8x20 | F-15          |                                  | F-13          | ปะเก็นห้องลูกกลอย                          | E-19          |
| ใบลิ้นหน้าแปลน, 8x25 | F-12          |                                  | F-13-2        | ปะเก้นปลอกคันเร่งตัวบน                     | F-3           |
| ใบลิ้นหน้าแปลน, 8x30 | F-15          | ปลอกกรองแกนสตาร์ท                | E-14          | ปะเก้นปลอกคันเร่งตัวบน                     | F-3-1         |
| ใบลิ้นหน้าแปลน, 8x32 | F-21          | ปลอกกรองแผ่นกันท่อไอเสีย         | F-18          |                                            | F-3-2         |