



(A GAUCHE) BOUTON D'AVERTISSEUR/COMMUNICATEUR DE CLIGNOTANT  
 LAMPE DU CLIGNOTANT AVANT DROIT 12V-23W  
 CONTACTEUR AVANT DE STOP  
 TEMPOIN DE CLIGNOTANT 12V-3W  
 LAMPE DU COMPTEUR 12V-3W  
 TEMPOIN D'ALLUMAGE DU PHARE 12V-3W  
 FEU DE POSITION 12V-4W  
 LAMPE DE PHARE/CODE 12V-36/45W  
 TEMPOIN DE POINT MORT 12V-3W  
 LAMPE DU CADRAN DU COMPTE-TOURS 12V-3W  
 TEMPOIN DE PRESSION D'HUILE 12V-3W  
 LAMPE DU CLIGNOTANT AVANT GAUCHE 12V-23W  
 A DROITE BOUTON DU DEMARREUR/CONTACTEUR D'ECLAIRAGE

RACCORDEMENT DU COMMUNICATEUR DE COMBINAISON

|     |    |                 |                 |
|-----|----|-----------------|-----------------|
| BAT | IG | TL <sub>1</sub> | TL <sub>2</sub> |
| OFF | 1  | 0               | 0               |
|     | 2  | 0               | 0               |

RACCORDEMENT DU RESEAU D'ECLAIRAGE

|    |   |   |   |   |   |     |     |     |     |
|----|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|
| IG | H | B | T | L | B | KB  | KW  | ST  | E   |
| ON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OFF | OFF | OFF | OFF |
| L  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ON  | ON  | ON  | ON  |
|    |   |   |   |   |   | OFF | OFF | OFF | OFF |

- W.....Blanc
- B.....Bleu
- O.....Orange
- LB.....Bleu Clair
- Y.....Jaune
- Gr.....Gris
- Bk.....Noir
- G.....Vert
- R.....Rouge
- Br.....Brun
- LG.....Vert Clair
- G/Y.....Vert/Jaune
- Br/W.....Brun/Blanc
- Y/R.....Jaune/Rouge
- LG/R.....Vert Clair/Rouge
- B/R.....Bleu/Rouge
- B/W.....Noir/Blanc
- R/W.....Rouge/Blanc