パーツリストのご使用について

●部品の注文、修理などの資料としてお使いください。

- 販売対象部品を収録してあります。
- 部品注文は部品番号でご連絡ください。
  （部品は変更される場合がありますのでタイプ・色・メーカー・号機を必要に応じて一緒にご連絡ください。）
- 使用個数に（　）がつけられている部品はオプショナル部品です。
- 使用個数が“N”と示されている部品は必要に応じて選択して使用する部品です。

●部品に変更があったとき

- 備考に号機が記載されます。号機が記載されていない部品は初号機から使用しています。

●部品番号の構成

〈例〉一般部品

○○○○○－○○○－○○○
主部品番号　機種　変更　メーカー区分

〈例〉ボルト・ナット・その他の標準部品

○○○○○－○○○○○○－○○
主部品番号　寸　法　改正JIS　表面処理

●略語

- パーツリストには下記の略語が使用されています。

A.C.…… オルタネーティング カーレント（交流）
ASSY.…… アッセンブリー
C.……センター
COMP. …… コンプリート
G…… グラム
L.…… レフト（左）
L(100L) …… リンク（駒数100）
M…… ミドル
mm …… ミリメーター
R.…… ライト（右）
STD. …… スタンダード
T(22T)…… チョウ（歯数22）
R/B …… レースベース車
JSB …… ジャパンスーパーバイク
SB …… FIMスーパーバイク

部　品　注　文　方　法

パーツリスト中、見出番号の左側に“•”印のついている部品はHRC専用部品、HRC販売部品です。
HRCサービスショップにご注文するか又は、お買い求めのHRC販売店にご相談ください。
“•”印のついていない部品は本田技研工業（株）の量産部品を流用していますので、最寄りのホンダ二輪販売店でお求めください。

2010年8月1日時点のメーカー希望小売価格を記載してあります。
尚、この価格には消費税は含まれておりません。（メーカー希望小売価格は予告なしに変更することがあります。）