



5. Ampul soketini saatin tersi yönünde çevirip çıkartınız.
6. Ampulü hafifçe bastırınız ve saatin aksi yönünde çeviriniz.
7. Sökme sırasının tersini izleyerek yeni bir ampulü ve parçaları takınız.  
► Sadece sarı ampul kullanınız.
8. Artık dönmeyene kadar dikiz aynalarını takınız.
9. Dikiz aynalarını yaklaşık 2 tur çeviriniz.
10. Dikiz aynalarını ayarlayınız.
11. Kontra somunu sıkın ve toz kapağını takınız.