

Ένδειξη οδόμετρου/δείκτη καυσίμου

Όταν ο κεντρικός διακόπτης είναι στην θέση ON, το ταχύμετρο (1) και δείκτης καυσίμου (2) θα εμφανίσουν προσωρινά, όλα τα ψηφιακά κουτάκια.

Οδόμετρο

Εμφανίζει τα χιλιόμετρα που έχετε διανύσει.

Εάν τα χιλιόμετρα είναι κάτω από 100.000 km, η απόσταση θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Εάν η απόσταση που έχετε διανύσει είναι πάνω από 100.000 km, το 6ο ψηφίο της συνολικής απόστασης εμφανίζεται για λίγο πριν εμφανιστούν τα υπόλοιπα 5 ψηφία στην οθόνη.

Δείκτης στάθμης καυσίμων


Η οθόνη υγρών κρυστάλλων του δείκτη στάθμης καυσίμων εμφανίζει κατά προσέγγιση τη διαθέσιμη ποσότητα καυσίμων σε βαθμονομημένη οθόνη. Όταν ανάψει η ένδειξη F (3), η χωρητικότητα του δοχείου καυσίμων συμπεριλαμβανομένου και του βοηθητικού δοχείου είναι:

3,7 λ


Όταν αναβοσβήνει η ένδειξη E (4), η στάθμη των καυσίμων είναι χαμηλή και πρέπει να γεμίσετε το ρεζερβουάρ όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Η ποσότητα των καυσίμων που απομένει στο ρεζερβουάρ με το όχημα να βρίσκεται σε όρθια θέση είναι περίπου:

0,8 λ



(Εάν η απόσταση είναι πάνω από 100.000 km)



- (1) Οδόμετρο (2) Δείκτης στάθμης καυσίμων (3) Ένδειξη F (4) Ένδειξη E