


ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ

Η κλειδαριά καθίσματος (1) βρίσκεται στην αριστερή πλευρά κάτω από το κάθισμα.

Για να ανοίξετε το κάθισμα, βάλτε το κλειδί του κεντρικού διακόπτη (2) και γυρίστε το δεξιόστροφα για να ξεκλειδώσετε το κάθισμα.

Σηκώστε το κάθισμα προς τα πάνω.

Για να κλειδώσετε το κάθισμα, χαμηλώστε το και σπρώξτε το προς τα κάτω μέχρι να κλειδώσει. Βεβαιωθείτε ότι το κάθισμα έχει ασφαλίσει κατάλληλα.



- (1) Κλειδαριά καθίσματος
- (2) Κλειδί κεντρικού διακόπτη