

Ref.	Descrição	Função
(1)	Velocímetro	Indica a velocidade da motocicleta (km/h). O ponteiro do velocímetro parte de zero até a escala máxima do mostrador, quando o interruptor de ignição é ligado.
(2)	Hodômetro	Registra o total de quilômetros percorridos pela motocicleta.
(3)	Indicador de marcha	Indica a velocidade ideal para cada marcha.
(4)	Luz indicadora do farol alto (azul)	Acende-se quando o farol tem fecho de luz alta.
(5)	Luz indicadora do ponto morto (verde)	Acende-se quando a transmissão está em ponto morto.
(6)	Marcador de combustível	Indica a quantidade aproximada de combustível disponível no tanque (pág. 16).
(7)	Luz indicadora das sinaleiras direitas (verde)	Acende-se intermitentemente quando a sinaleira direita é ligada.
(8)	Luz indicadora das sinaleiras esquerdas (verde)	Acende-se intermitentemente quando a sinaleira esquerda é ligada.