

## Hodômetro/Marcador de Combustível

Com o interruptor de ignição ligado, o hodômetro (1) e o marcador de combustível (2) mostrarão temporariamente todos os segmentos digitais.

### Hodômetro

Indica a quilometragem total percorrida pela motocicleta.

Se a distância percorrida for inferior a 100.000 km, a quilometragem será indicada no mostrador.


Se a distância percorrida for superior a 100.000 km, o 6º dígito da quilometragem total será indicado brevemente antes de mostrar os 5 dígitos restantes no mostrador.

### Marcador de Combustível

O marcador de combustível de cristal líquido mostra a quantidade remanescente de combustível no tanque. A quantidade de combustível, quando o indicador F (3) estiver aceso e a motocicleta na posição vertical, é de aproximadamente 4,0 litros, incluindo a reserva.

Quando o indicador E (4) piscar, isso indica que o nível está baixo e o tanque deve ser reabastecido o mais rapidamente possível.

A quantidade de combustível remanescente no tanque, quando o indicador E piscar e a motocicleta estiver na posição vertical, é de aproximadamente 0,8 litros (valor de referência).



- (1) Hodômetro
- (2) Marcador de combustível
- (3) Indicador F
- (4) Indicador E