

(N.º ref.) Descripción	Función
(13) Tecla RESET	Utilizar esta tecla para las siguientes operaciones. <ul style="list-style-type: none">• Para regular la hora• Para poner a cero el cuentakilómetros parcial• Para cambiar las unidades de medida del taquímetro, del cuentakilómetros total y del cuentakilómetros parcial (sólo del tipo E).