


Cuenta al revés del recorrido (1)


En esta modalidad, el recorrido se resta al valor programado. Cuando el recorrido supera al valor programado, el número parpadea.

Cómo programar la distancia

1. Ponga el interruptor de encendido en ON.
2. Seleccione la cuenta al revés del recorrido, pulsando varias veces la tecla de selección (2).



3. Pulse la tecla de puesta a cero (3) durante más de dos segundos.
 - El display pasa a la modalidad de programación de la distancia o vuelve a la programación inicial.
4. El número programado se visualiza y la tercera cifra empieza a parpadear.



- (1) Display de cuenta al revés del recorrido
- (2) Tecla de selección (SEL)
- (3) Tecla de puesta a cero (RESET)