


## NÚMEROS DE SERIE

Los números de serie del bastidor y del motor son necesarios para poder registrar su motocicleta. También se los puede pedir su concesionario cuando pida piezas de recambio.

Anote los números para que le sirvan como referencia.


N.º DEL BASTIDOR \_\_\_\_\_



(1) Número del bastidor

El número del bastidor (1) está grabado el lado derecho del cabezal de la dirección. El número del motor (2) está estampado en la parte derecha del cárter.

N.º DEL MOTOR \_\_\_\_\_



(2) Número del motor