


# SCV100 (E, F, ED)



- B BROWN
- BK BLACK
- BL BLUE
- GR GREEN
- OR ORANGE
- PK PINK
- RD RED
- WH WHITE
- Y YELLOW
- GN GRAY
- AN ANVIL
- AS AZURE
- BLK BLACK
- BRN BRN
- BUK BUK
- BYE BYE
- CHD CHD
- CRD CRD
- GRN GRN
- HTG HTG
- IND IND
- ORR ORR
- PKS PKS
- RED RED
- VEE VEE
- WHI WHI
- YEL YEL

**STARTER SWITCH**  
Commutatore di avviamento

HI	LO	HL
LO	N	HI

**TURN SIGNAL SWITCH**  
Commutatore di avviamento

L	R	L	R
L	N	R	R

**TURN SIGNAL SWITCH**  
Commutatore di avviamento

HO	BAT
LOCK	OFF
ON	ON

**TURN SIGNAL SWITCH**  
Commutatore di avviamento

ST	E
FREE	PUSH