

メータの見かた、使いかた

《距離の設定》

1. メインスイッチのキーを“ON”の位置にします。
2. 中央ディスプレイの表示を減算トリップにします。(28 ページ参照)
3. 左ボタンを2秒以上押し続けます。減算トリップは距離設定モードへ移行するか、または、設定されてる距離にリセットされます。(35 ページ参照)
4. “百の位”の表示が点滅します。
5. 右ボタンを1回押すと数字は一つだけ進み、ボタンを押し続けると数字を早送りします。
6. 左ボタンを押すことにより確定し、次に“十の位”の表示が点滅します。
7. “十の位”の設定、“一の位”の設定も 5. - 6. と同様に設定します。

設定途中にメインスイッチ“OFF”にした時、また、5秒間操作がない場合、設定は無効となります。

