

装備の使いかた

収納スペース

シートを取外すと、収納スペースがあります。
シートの取り外しは、62ページを参照してください。

収納スペース内への荷物の積載は、**3 kg**までです。

知識

- 収納スペース内にメインスイッチのキーを置き忘れた状態でシートを取付けると、自動的にロックされ、キーを取出すことができなくなりますのでご注意ください。
- 収納スペース内はエンジンの熱で温度が高くなります。熱の影響を受け易い用品、食品または可燃性のものは入れないでください。
- 洗車時等、内部に水が入ることがあります。大切なものを入れる場合はご注意ください。

収納スペース

