

Göstergeler *(Devam ediyor)*

Yakıt sarfiyatı

Seçilen sıfırlanabilir mesafe ölçerin sıfırlanmasından sonraki ortalama yakıt sarfiyatını gösterir.

Yakıt tüketimi, seçilen sıfırlanabilir mesafe ölçerde (A veya B) görünen değere göre hesaplanacaktır.

Ayrıca, mesafe ölçer, sıfırlanabilir mesafe ölçer A ve kronometre seçildiğinde sıfırlanabilir mesafe ölçer A için yakıt tüketimi görünecektir. Görüntüleme aralığı: 0.0 - 299.9 L (litre) veya 0.0 -299.9 gal (gallon)

- 299,9 L'den (Litre) daha fazla ya da 299,9 gal (gallon): "299,9" görünür.

"---" görünürse servis için yetkili servisimize başvurunuz.

Yakıt tüketimini sıfırlamak için:



Ortalama hız

Seçilen sıfırlanabilir mesafe ölçerin sıfırlanmasından sonraki ortalama hızı gösterir.

Ortalama hız seçilen sıfırlanabilir mesafe ölçerde (A veya B) görünen değere göre hesaplanacaktır. Ayrıca, mesafe ölçer, sıfırlanabilir mesafe ölçer A ve kronometre seçildiğinde sıfırlanabilir mesafe ölçer A için ortalama hız görünecektir.

Görüntüleme aralığı: 0 - 199 km/h (0 - 124 mile/h)

- İlk ekran: "---" görünür.
- Motor çalışmaya başladıktan sonra motosikletiniz 0,2 km'den (0,12 mil) az gittiğinde: "---" görünür.
- Motor çalışmaya başladıktan sonra motosikletinizin çalışma süresi 30 saniyeden az olduğunda: "---" görünür.

Yukarıda bahsedilen durumlar dışında "---" görünürse servis için yetkili servisimize başvurunuz.

Ortalama hızı sıfırlamak için: