

F - 4 - 1


ปลดออกแฮนด์/สวิทช์/

สายเคเบิล

Handle Lever/

Switch/Cable

(ACG110CBF)



หัวข้อการบริการ

เวลาในการบริการ

สายคันเร่ง	0.9
ชุดสวิทช์สตาร์ท	0.3
เรือนชุดสวิทช์สตาร์ท	0.4
ชุดสวิทช์ไฟสูง-ต่ำ	0.3
ชุดสวิทช์แตร	0.3
ชุดสวิทช์ไฟเลี้ยว	0.3
เรือนชุดสวิทช์ไฟเลี้ยว	0.4
ชุดสวิทช์ไฟเบรกหลัง	0.3
ชุดสวิทช์ไฟเบรกหลัง ทั้งสองด้าน	0.4
ชุดสวิทช์แฮนด์ด้านซ้าย	0.3
สายเบรกหลังเส้นที่ 1	0.3
ปลดออกคันเร่ง	0.2
ปลดออกแฮนด์ด้านซ้าย	0.1
เรือนยึดคันเบรกหลัง	0.3
คันเบรกหลัง	0.2
คันเบรกทั้งสองด้าน	0.3

ลำดับ	หมายเลขอะไหล่	ชื่ออะไหล่	ACG110 CSF _D CBF _D จำนวนที่ใช้	รุ่นที่ใช้	หมายเลขเครื่อง
1	17910-K20-900	สายคันเร่ง	- 1	CABLE COMP., THROTTLE	
2	32161-404-000	เข็มขัดรัดสายไฟ B1	- 2	BAND B1, WIRE	
3	35160-KYZ-901	ชุดสวิทช์สตาร์ท	- 1	SWITCH UNIT, STARTER	
4	35162-KWN-901	ปะกับทชุดสวิทช์สตาร์ท (ด้านหน้า)	- 1	HOUSING, STARTER SWITCH RR. (FRONT SIDE)	
5	35165-K20-911	เรือนชุดสวิทช์สตาร์ท	- 1	HOUSING COMP., STARTER SWITCH	
6	35170-KYZ-901	ชุดสวิทช์ไฟสูง-ต่ำ	- 1	SWITCH UNIT, DIMMER	
7	35180-KYZ-901	ชุดสวิทช์แตร	- 1	SWITCH UNIT, HORN	
8	35200-KYZ-901	ชุดสวิทช์ไฟเลี้ยว	- 1	SWITCH UNIT, WINKER	
9	35202-KWN-901	ปะกับทชุดสวิทช์ไฟเลี้ยว (ด้านหน้า)	- 1	HOUSING, WINKER SWITCH RR. (FRONT SIDE)	
10	35205-K20-901	เรือนชุดสวิทช์ไฟเลี้ยว	- 1	HOUSING COMP., WINKER SWITCH	
11	35340-K20-901	ชุดสวิทช์ไฟเบรกหลัง	- 1	SWITCH ASSY., RR. STOP	
12	35345-K20-901	ชุดสวิทช์แฮนด์ด้านซ้าย	- 1	SWITCH ASSY., INHIBITOR	
13	43440-K20-910	สายเบรกหลังเส้นที่ 1	- 1	CABLE COMP., RR. BRAKE FIRST	
14	45517-166-006	ปะกับทยึดแม่ปั๊มเบรก	- 1	HOLDER, MASTER CYLINDER	
15	53102-KVB-S00	ตุ้มน้ำหนักปลายแฮนด์ A	- 2	WEIGHT A, HANDLE	