

หัวข้อการบริการ		เวลาในการบริการ	
สายคันเร่ง		1.4	
ชุดสวิตช์สตาร์ท		0.3	
ชุดสวิตช์ไฟสูง-ต่ำ		0.3	
ชุดสวิตช์แตร		0.3	
ชุดสวิตช์ไฟเลี้ยว		0.3	
ชุดสวิตช์ไฟเบรคหลังด้านคันเบรค		0.4	
ชุดสวิตช์ไฟเบรคทั้งสองด้าน		0.5	
สายกระจายแรงเบรค		0.4	
สายเบรคหลัง		1.5	
ปลดออกคันเร่ง		0.3	
ปลดออกแฮนด์ด้านซ้าย		0.1	
เรือนยึดคันเบรคหลัง		0.6	
คันเบรคหลัง		0.3	
คันเบรคทั้งสองด้าน		0.5	
ตัวกระจายแรงเบรค		0.5	
ตัวล็อกคันเบรคหลัง		0.3	

F - 3

ปลดออกแฮนด์/สวิตช์/สายเคเบิล

Handle Lever/Switch/Cable

(ANC110BCT/BB/BC)

ลำดับ	หมายเลขอะไหล่	ชื่ออะไหล่	ANC110	จำนวนที่ใช้	หมายเหตุ
1	17910-KVB-850	สายคันเร่ง	-	1	CABLE COMP., THROTTLE
2	17910-KVB-900	สายคันเร่ง	1	-	CABLE COMP., THROTTLE
3	32101-KVB-920	สายไฟสวิตช์ไฟเบรคหน้า	1	1	SUB CORD, FR. STOP SWITCH
4	35160-KVB-851	ชุดสวิตช์สตาร์ท	-	1	SWITCH UNIT, STARTING
5	35160-KPH-971	ชุดสวิตช์สตาร์ท	1	-	SWITCH UNIT, STARTING
6	35170-KPH-651	ชุดสวิตช์ไฟสูง-ต่ำ	1	-	SWITCH UNIT, DIMMER
7	35170-KVB-851	ชุดสวิตช์ไฟสูง-ต่ำ	-	1	SWITCH UNIT, DIMMER
8	35180-KVB-851	ชุดสวิตช์แตร	-	1	SWITCH UNIT, HORN
9	35180-KPH-971	ชุดสวิตช์แตร	1	-	SWITCH UNIT, HORN
10	35200-KVB-851	ชุดสวิตช์ไฟเลี้ยว	-	1	SWITCH ASSY., WINKER
11	35200-KVB-900	ชุดสวิตช์ไฟเลี้ยว	1	-	SWITCH ASSY., WINKER
12	35340-KPH-901	ชุดสวิตช์ไฟเบรคหลัง	1	1	SWITCH ASSY., FR. STOP
13	43440-KVB-920	สายกระจายแรงเบรค	1	1	CABLE COMP., FR. BRAKE CONNECTING
14	43450-KVB-920	สายเบรคหลัง	1	1	CABLE COMP., RR. BRAKE
15	43455-KVB-900	แดลลิมเบรคสายเบรคหลัง	1	1	CLAMPER, RR. BRAKE CABLE
16	53140-KVB-900	ปลดออกคันเร่ง	1	1	GRIP COMP., THROTTLE