

G 14


F - 20

Pedal-kick starter arm

Pédale-Bras de kick de démarrage

Pedal-Kickstarterarm

Pedal-Brazo arranque de pie



BKR1-32A

Item d'entretien	T.D.R.	N ^{de} réf.	N ^{de} pièce	Description	N ^{de} requis MS/15 M R/M	N ^{de} série	Code de zone
PEDALE DE CHANGEMENT DE.....	0.1	1	24701-KR1-860	PEDALE DE CHANGEMENT DE	1	1	
VITESSE							
.ENS. BRAS DE KICK DE DEMARRAGE		2	24781-419-000	CAOUTCHOUC DE PEDALE DE	1	1	
.PEDALE FREIN COMP.				SELECTEUR DE VITESSE	1	1	
.ENS. INTERRUPTEUR DE FEU STOP.	0.3	3	28293-124-000	AGRAFE DE BRAS DE KICK DE	1	1	
AR.				DEMARRAGE	1	1	
.TIGE COMP. FREIN AR.		4	28300-KR1-860	ENS. BRAS DE KICK DE DEMARRAGE	1	1	
.ARBRE COMP. PIVOT DE FREIN AR.		5	28321-KB1-910	GOUPILLE DE KICK DE DEMARRAGE.	1	1	
		6	28333-124-000	RESSORT DE BUTEE DE KICK	1	1	
				DEMARRAGE	1	1	
		7	35350-KR1-760	ENS. INTERRUPTEUR DE FEU STOP	1	1	
				AR.	1	1	
		8	35357-KR1-600	RESSORT D'INTERRUPTEUR STOP...	1	1	
		9	43451-KR1-760	TIGE COMP. FREIN AR.....	1	1	
		10	43472-KR1-600	RESSORT DE TIGE DE FREIN.....	1	1	
		11	46500-KR1-860	PEDALE DE FREIN AR.....	1	1	

1987.04.10

E

G14