


C-37

Bateria



Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qtd. NXR160 ESD F	Qtd. EDD F	Nº de série	Tipo
1	610100	Bateria	0,2	1	31500-GFP-905	Bateria Conj. (DTZ5)	1	1		
3	610105	Cabo, Positivo Bateria	0,2	2	31501-KRE-G00	Presilha, Bateria	1	1		
4	612115	Cabo, Motor Partida	1,0	3	32401-KRE-G00	Cabo, Bateria Magnético Partida	1	1		
6	610110	Cabo, Negativo Bateria	0,3	4	32410-KRE-G00	Cabo, Motor Partida	1	1		
7	615113	Interruptor, Magnético Partida	0,3	5	32412-KVK-900	Tampa, Terminal Bateria	1	1		
9	410185	Caixa, Bateria	1,0	6	32601-KRE-G00	Cabo, Terra Bateria	1	1		
				7	35850-KK6-740	Interruptor Conj., Magnético Partida	1	1		
				8	35856-KRE-B00	Coxim	1	1		
				9	50385-KRE-G00	Caixa, Bateria	1	1		
				10	50385-KVS-750	Coxim B, Bateria	1	1		
				11	80205-KRE-G00	Bucha, Fixação Carenagem Traseira	1	1		
				12	84707-KWT-900	Porca, Presilha, 6mm	1	1		
				13	90111-147-000	Parafuso, Flange, 6mm	1	1		
				14	90111-KVS-B50	Parafuso, Allen, 5x9	2	2		
				15	90118-KRM-860	Parafuso, Flange, 6mm	2	2		
				16	90653-HC4-900	Presilha, Defletor Lama	1	1		
				17	95701-06016-00	Parafuso, Flange, 6x16	1	1		
				18	98200-31500	Fusível (15A)	2	2		

3

Voltar