


Ensemble n°
E-07
Pompe à huile



N°	Numéro de pièce	Description	Qté	N°	Numéro de pièce	Description	Qté
1	15111-NN4-000	ARBRE DE POMPE À HUILE	1				
2	15133-NN4-000	PIGNON MENÉ DE POMPE À HUILE	1				
3	15331-324-000	ROTOR INTÉRIEUR DE POMPE À HUILE	1				
4	15332-324-000	ROTOR EXTÉRIEUR DE POMPE À HUILE	1				
5	96220-30178	ROULEAU 3x17,8	1				