

一般用チューブ			
標準部品番号	バルク部品番号	バルク部品	
		内径(mm)	長さ(m)
95005-11xxx-3x	95005-11001-30M	11.0	1
95005-11xxx-5x	95005-11001-50M	11.0	1
95005-12xxx-1x	95005-12001-10M <95005-12003-10M>	12.0	1 3
95005-12xxx-2x	95005-12001-20M	12.0	1
95005-12xxx-3x	95005-12001-30M	12.0	1
95005-12xxx-5x	95005-12001-50M	12.0	1
95005-14xxx-1x	95005-14001-10M	14.0	1
95005-14xxx-2x	95005-14001-20M <95005-14003-20M>	14.0	1 3
95005-14xxx-3x	95005-14001-30M	14.0	1
95005-14xxx-5x	95005-14001-50M	14.0	1
95005-17xxx-1x	95005-17001-10M	17.0	1
95005-17xxx-2x	95005-17001-20M	17.0	1
95005-17xxx-3x	95005-17001-30M	17.0	1
95005-17xxx-5x	95005-17001-50M	17.0	1
95005-30xxx-3x	95005-30001-30M	3.0	1
95005-30xxx-5x	95005-30001-50M	3.0	1
95005-35xxx-1x	95005-35001-10M <95005-35003-10M> <95005-35008-10M>	3.5	1 3 8
95005-35xxx-2x	95005-35001-20M	3.5	1
95005-35xxx-3x	95005-35001-30M	3.5	1
95005-35xxx-4x	95005-35001-10M <95005-35003-10M> <95005-35008-10M>	3.5	1 3 8
95005-35xxx-5x	95005-35001-50M	3.5	1
95005-45xxx-1x	95005-45001-10M <95005-45003-10M> <95005-45008-10M>	4.5	1 3 8
95005-45xxx-2x	95005-45001-20M	4.5	1
95005-45xxx-3x	95005-45001-30M	4.5	1

一般用チューブ			
標準部品番号	バルク部品番号	バルク部品	
		内径(mm)	長さ(m)
95005-45xxx-4x	95005-45001-10M <95005-45003-10M> <95005-45008-10M>	4.5	1 3 8
95005-45xxx-5x	95005-45001-50M	4.5	1
95005-50xxx-3x	95005-50001-30M <95005-50003-30M>	5.0	1 3
95005-50xxx-5x	95005-50001-50M	5.0	1
95005-55xxx-1x	95005-55001-10M <95005-55003-10M> <95005-55008-10M>	5.3	1 3 8
95005-55xxx-2x	95005-55001-20M <95005-55003-20M>	5.3	1 3
95005-55xxx-4x	95005-55001-10M <95005-55003-10M> <95005-55008-10M>	5.3	1 3 8
95005-65xxx-1x	95005-65001-10M <95005-65003-10M>	6.5	1 3
95005-65xxx-2x	95005-65001-20M	6.5	1
95005-70xxx-3x	95005-70001-30M <95005-70003-30M>	7.0	1 3
95005-70xxx-5x	95005-70001-50M	7.0	1
95005-75xxx-1x	95005-75001-10M <95005-75003-10M>	7.3	1 3
95005-75xxx-2x	95005-75001-20M	7.3	1
95005-80xxx-1x	95005-80001-10M <95005-80003-10M>	8.0	1 3
95005-80xxx-2x	95005-80001-20M	8.0	1

*注) Xは数字、英字を省略表示したものです。

- ◎ 注意: フューエルホース/チューブと一般用チューブ、及びビニールチューブを間違えて使用すると危険が生じます。フューエルホース/チューブ使用箇所に一般用チューブ、及びビニールチューブを使用したり、その逆の使用は絶対しないで、パーツカタログ記載のバルク部品をサービスマニュアル及びバルク部品に同梱されている説明書に従って正しく使用してください。