


E-7

Clutch • Advancer

Embrayage • Avance



BKA7 7

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL400 Sa Pc	N° de série	Code de zone
PASSAGE HUILE	0.7	1	15445-428-000	PASSAGE HUILE	1	1	
• PIGNON DE COMMANDE PRIMAIRE		2	15447-149-000	RESSORT DE PASSAGE HUILE	1	1	
• PIGNON DE KICK DE DEMARRAGE		3	22100-429-010	VOLANT COMP. EMBRAYAGE	1		
• ENS. AVANCE D'ALLUMAGE			22100-MC4-000	VOLANT COMP. EMBRAYAGE		1	
• ROTOR COMP. IMPULSION		4	22118-429-000	GUIDE DE VOLANT EMBRAYAGE	1	1	
• VOLANT COMP. EMBRAYAGE	0.8	5	22120-429-000	CENTRAGE COMP. D'EMBAYAGE	1	1	
• CENTRAGE COMP. D'EMBAYAGE							
• DISQUE DE FRICTION D'EMBAYAGE		6	22125-435-000	SIÈGE DE RESSORT DE JUDDER	1	1	
(PIECES RELATIVES Y COMPRISES)		7	22201-302-000	DISQUE DE FRICTION D'EMBAYAGE	1	1	
(IL ON APPLIQUE LE MEME F R T.		8	22201-377-000	DISQUE DE FRICTION D'EMBAYAGE	6	6	
MEME QUAND ON EFFECTUE		9	22321-429-000	PLAQUE D'EMBAYAGE	6	6	
L'ENTRETIEN SUR PLUS D'UNE		10	22350-429-000	DISQUE DE PRESSION D'EMBAYAGE	1		
PIECE)			22350-MC4-000	DISQUE DE PRESSION D'EMBAYAGE		1	
• DISQUE DE PRESSION D'EMBAYAGE							
RESSORT D'EMBAYAGE	0.6	11	22381-471-000	PLATEAU DE COMMANDE D'EMBAYAGE	1	1	
(IL ON APPLIQUE LE MEME F R T.							
MEME QUAND ON EFFECTUE		12	22401-414-000	RESSORT D'EMBAYAGE	4		
L'ENTRETIEN SUR PLUS D'UNE			22401-MC4-000	RESSORT D'EMBAYAGE		4	
PIECE)		13	22402-435-000	RESSORT DE JUDDER	1	1	
		14	22847-166-000	TIGE DE COMMANDE D'EMBAYAGE	1	1	
		15	23121-429-000	PIGNON DE COMMANDE PRIMAIRE	1	1	
				(29T)			
		16	28231-429-000	PIGNON DE KICK DE DEMARRAGE	1	1	
		17	30220-KA7-000	ENS. AVANCE D'ALLUMAGE	1		
		18	30220-MC4-154	ROTOR COMP. IMPULSION		1	
		19	90235-428-000	ECROU BLOCAGE, 18MM	1	1	
		20	90235-429-000	ECROU BLOCAGE, 18MM	1	1	
		21	90432-428-000	RONDELLE BLOCAGE	1	1	
		22	90451-357-000	RONDELLE, 18MM	1	1	
		23	90452-471-000	RONDELLE DE BUTEE, 22MM		1	