

**G 2**


**E-13**

Transmission

Transmission

Getriebe

Transmisión



BHJ4-14D

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis			N° de série	Code de zone
					VÉRIFIER				
					E	F	G		
ARBRE PRINCIPAL.....	*6.5	1	23211-MB6-000	ARBRE PRINCIPAL (15T).....	1	1	1		
(PIECES RELATIVES Y COMPRISES)		2	23212-MB0-010	PLAQUE DE FIXATION DE ROULEMENT	1	1	1		
ARBRE DE RENVOI COMP.....	*6.5	3	23220-MB2-010	ARBRE DE RENVOI COMP.....	1	-	-	2002558	
(PIECES RELATIVES Y COMPRISES)			23220-MB2-020	ARBRE DE RENVOI COMP.....	1	-	-	2002559	
(QUAND L'ENTRETIEN D'UNE UNITE COMPLETE EST REALISE, LE F.R.T. EST DE 6,7)		4	23421-MB6-000	PIGNON PREMIERE D'ARBRE DE RENVOI (41T)	1	1	1		
PIGNON DE COMMANDE.....	0.4	5	23422-MB6-000	COLLIER, 22x15.1.....	1	-	-		
		6	23431-MJ4-000	PIGNON DEUXIEME ET TROISIEME ARBRE PRINCIPAL (19T/22T)	1	-	-		
			23431-MJ4-670	PIGNON DEUXIEME ET TROISIEME ARBRE PRINCIPAL (17T/20T)	-	1	1		
		7	23441-MB6-000	PIGNON DEUXIEME D'ARBRE DE RENVOI (35T)	1	-	-		
			23441-MJ4-670	PIGNON DEUXIEME D'ARBRE DE RENVOI (32T)	-	1	1		