

INDEX

ALPHABETIQUE

CHAPITRE

20

(Les numéros de page indiqués sont ceux du **texte original**)

— A —

Alésage	17
Alésage et course	4, 16
Alternateur	85, 91
Arbre à cames	17, 26
Avance à l'allumage	16
Avertisseur	158
Axe de piston	17

— B —

Batterie	101
Bielles	18
Bobine d'allumage	78
Bouchon de vidange huile moteur	11
Bouchon de vidange réservoir d'huile	11
Bougies	79
Bras de sélecteur	11
Butée de tambour de sélecteur	11
Butée franche de sélecteur	11

— C —

Câblage électrique	160
Câble de démarreur	12
Cadre	144
Capacité du réservoir d'essence	4
Caractéristiques	4
Caractéristiques techniques	3
Carburateur	4, 11, 66
Cartouche filtrante	21
Chaîne de transmission	12
Circuit de carburant	63
Circuit de graissage	4, 20
Clapet anti-retour	21
Clapet de surpression	21
Clé de contact	2
Clignoteur	154

Commande de gaz	12
Commutateur allumage	156
— éclairage	156
— démarrage	156
Bommutateur avertisseur	157
— clignotants	157
Commutateur principal	2, 155
Compte-tours	151
Condensateur	81
Contacteur de point mort	159
Contacteur de pression d'huile	159
Contacteur de stop	158
Coupleur de démarreur	98
Courbe de performances	5
Culasse	17, 33
Culbuteurs	28
Cylindres	37
Cylindrée	4, 16

— D —

Démarreur	97
Dépose du moteur	11
Dimensions des pneus	4
Dispositif d'avance	84
Disposition des cylindres	4, 16
Distribution	16

— E —

Echappement	148
Entrainement final	131
Entretien	167
Entretien de la batterie	176
Entretien des bougies	171
Entretien du circuit carburant	173
Entretien du filtre à air	173
Équipement électrique	149
Essai de compression	165
Essai routier	166

— F —

Feu arrière/stop	153
Feu de route	156
Filetages	6
Filtre à air	147
Filtre à essence	74
Filtre à huile	11, 20
Fourche arrière	118
Freins	133
Frein arrière	140
Frein avant	134

— G —

Garde à la pédale de frein	141
Garde à la poignée de frein	137
Graissage de la chaîne de transmission	22
Guide de graissage	20

— I —

Indicateur de vitesse	149
-----------------------------	-----

— J —

Jauge à huile	10
---------------------	----

— L —

Lampes	151
--------------	-----

— M —

Manomètre à dépression	10, 71
Mécanique du moteur	15
Mécanisme de changement de vitesse	56
Montage du moteur	13

— N —

Numéro de série	1
Numéro de série du cadre	1
Numéro de série du moteur	1