

Condensateur	23
Bougie	23
Dispositif d'antiparasitage	24
Réglage automatique de l'avance à l'allumage	24
Vilebrequin	25
Chambre de combustion	26
Zone de laminage	26
Bielle	26
Echappement des gaz brûlés	27
Tubulure d'échappement et silencieux	27
Commande des soupapes	28
Arbre à cames en tête	29
Jeu des culbuteurs	30
Ressorts de soupape	30
Réglage de la distribution	30
Comment procéder au réglage de la distribution	31
Transmission	32
Embrayage	33
Embrayage automatique centrifuge	34
Levier de désaccouplement du moteur et de la roue	35
Roue libre	36
Tendeur de chaîne de transmission	37
Lancement et arrêt du moteur (utilisation du décompresseur)	37
Circuit de graissage	38
Reniflard	40

2. PARTIE CYCLE

Structure du cycle et nomenclature des organes	41
Trousse d'outillage	41
Direction et stabilité	42
Guidon	42
Fourche avant	43
Suspension avant	44
Roue avant	45
Roue arrière	45
Freins	46
Selle	47