

COMMANDÉ DES SOUPAPES

Dans le moteur à 4 temps du P-50, la soupape d'admission et la soupape d'échappement sont installées dans la culasse. Leur ouverture et leur fermeture commandent l'admission, la compression, la combustion et l'échappement.






Figure 1-46 : soupapes latérales



Figures 1-48 : soupapes en tête,
arbre à cames en tête



Figures 1-50 : soupapes en tête,
arbre à cames en tête

LES DIFFERENTS TYPES DE COMMANDE DES SOUPAPES

Soupapes latérales

Soupapes en tête, cames latérales

Soupapes en tête, arbre à cames en tête

commandé par chaîne
commandé par pignons





Figure 1-47 : soupapes en tête, cames latérales



Figures 1-49 : soupapes en tête,
arbre à cames en tête