

Fig. 6.5. Wiring diagram PF50 model