F - 3 - 1

ปลอกแฮนด์/สวิทช์/สายเคเบิล

Handle Lever/Switch/Cable

(ANC110BST/BS/BT)



หัวข้อการบริการ	เวลาในการบริการ
สายคันเร่ง	1.4
ชุดสวิทช์สตาร์ท	0.3
ชุดสวิทช์ไฟสูง-ต่ำ	0.3
ชุดสวิทช์แตร	0.3
ชุดสวิทช์ไฟเลี้ยว	0.3
ชุดสวิทช์ไฟเบรคหลังด้านคันเบรค	0.3
ชุดสวิทช์ไฟเบรคทั้งสองด้าน	0.4
สายเบรคหลัง	1.4
ปลอกคันเร่ง	0.3
ปลอกแฮนด์ด้านซ้าย	0.1
คันเบรคหลัง	0.2
คันเบรคทั้งสองด้าน	0.4
ตัวล๊อคคันเบรคหลัง	0.2

3

ลำดับ	หมายเลขอะไหล่	ชื่ออะไหล่	ANC110 จำนวนที่ใช้ 1	2	รุ่นที่ใช้	หมายเลขเครื่อง
1	17910-KVB-900	สายคันเร่ง	1	-	CABLE COMP., THROTTLE	
	17910-KVB-850	สายคันเร่ง	-	1	CABLE COMP., THROTTLE	
2	30158-GW3-980	คลิ๊ปล๊อค, 3 มม	1	1	E-RING, 3MM	
3	35160-KPH-971	ชุดสวิทช์สตาร์ท	1	-	SWITCH UNIT, STARTING	
	35160-KVB-851	ชุดสวิทช์สตาร์ท	-	1	SWITCH UNIT, STARTING	
4	35170-KPH-651	ชุดสวิทช์ไฟสูง-ต่ำ	1	-	SWITCH UNIT, DIMMER	
	35170-KVB-851	ชุดสวิทช์ไฟสูง-ต่ำ	-	1	SWITCH UNIT, DIMMER	
5	35180-KPH-971	ชุดสวิทช์แตร	1	-	SWITCH UNIT, HORN	
	35180-KVB-851	ชุดสวิทช์แตร	-	1	SWITCH UNIT, HORN	
6	35200-KVB-900	ชุดสวิทช์ไฟเลี้ยว	1	-	SWITCH ASSY., WINKER	
	35200-KVB-851	ชุดสวิทช์ไฟเลี้ยว	-	1	SWITCH ASSY., WINKER	
7	35340-KPH-901	ชุดสวิทช์ไฟเบรคหลัง	1	1	SWITCH ASSY., FR. STOP	
8	43450-KVB-900	สายเบรคหลัง	1	1	CABLE COMP., RR. BRAKE	
9	43455-KVB-900	แคล็มป์รัดสายเบรคหลัง	1	1	CLAMPER, RR. BRAKE CABLE	
10	53140-KVB-900	ปลอกคันเร่ง	1	1	GRIP COMP., THROTTLE	